



NETWORKING AND COMMUNICATIONS

# MANUAL DE USUARIO

**CARCASA PARA HD  
CON PUERTO USB 3.0**

Gracias por adquirir nuestra carcasa de 2,5".  
Por su seguridad y satisfacción a la hora de usar este producto, por favor lea cuidadosamente este manual antes de usar el equipo.

## **1.0 Características**

- Soporta USB3.0 de alta velocidad hasta 5Gbps
- Admite discos SATA I/II/III de 2.5" HDD o SSD
- Admite una capacidad máxima de 2TB  
(Dependerá de si el grosor del HD es admitido por el grosor de la carcasa. Generalmente nuestra carcasa admite Discos de hasta 9,5mm)
- LEDs de encendido y acceso a datos
- Soporta plug & play
- Alimentación por Puerto USB, sin necesidad de alimentación externa

## **2.0 Contenido de la caja**

- Carcasa 2,5"HD
- Cable USB 3.0
- Manual de Usuario
- Tornillos y destornillador

## **3.0 Requisitos del sistema**

- Puerto USB 2.0 ó 3.0 (recomendado 3.0)
- Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10.  
Mac OS 10.X o superior (No necesita drivers)

## **4.0 Instalación del Hardware**

- Conecte su HD al conector de la carcasa correctamente
- Conecte el cable USB al Puerto USB de la carcasa y al Puerto USB de su PC. (Si se conecta el cable USB a puertos USB2.0 la velocidad de transferencia se reducirá a 480Mbps)
- El ordenador detectará el nuevo Hardware

### **ATENCIÓN:**

*Por favor, utilice una toma de tierra o una superficie metálica para liberar la electricidad estática dado que la PCB de la carcasa es muy sensible a las descargas estáticas.*

### **Uso de la carcasa externa con Windows 2000/XP/VISTA/Win7/Win8/Win10 o superior**

No necesita driver de instalación.

Conecte la carcasa HD al Puerto USB 3.0 del PC. Aparecerá un icono en la esquina derecha de la barra de tareas que indica Nuevo Hardware detectado. Pinche el icono “Este equipo” y aparecerá un acceso al HD.

**Si no aparece el acceso al HD, deberá particionar previamente el mismo.**

### **ATENCIÓN:**

## **Sobre los formatos del Sistema de ficheros**

### **Formatos del Sistema de ficheros Windows**

Existen dos formatos del Sistema de ficheros para usuarios de Windows: NTFS y FAT32.

Utilice NTFS si va a utilizar el disco sólo con Windows XP, Windows Vista y/o Windows 7/8/10 (las prestaciones serán mejores comparadas con FAT32). Este sistema de ficheros es compatible sólo para lectura con Mac OS 10.3 y superior.

Si quiere hacer particiones del HD inferiores a 32GB, seleccione el formato FAT32.

Utilice formato FAT32 si va a utilizar su disco con Windows y Mac. Tamaño máximo por fichero 4GB.

### **Formatos del Sistema de ficheros Mac**

Existen dos posibles formatos de Sistema de ficheros para usuarios Mac: Mac OS Extended (HFS+) y FAT32.

Utilice HFS+ si sólo va a usar el disco con Sistema Mac; las prestaciones serán mejores comparadas con FAT32. Este sistema de ficheros no es compatible con Windows OS.

Utilice FAT32 si va a utilizar su disco con Windows y Mac. Tamaño máximo por fichero 4GB.

### **Crear una partición y formatear**

Antes de empezar, conecte su carcasa externa a un PC (El HD debe instalarse correctamente en la carcasa). Si su HD ya ha sido formateado, ignore

este apartado.

Las siguientes instrucciones le ayudarán a crear una partición y formatear su HD en la Gestión de Disco Duro de Windows XP. Esta operación es similar bajo entorno Windows VISTA o Win7.

**Paso 1:** Pinche botón izquierdo en el icono “Inicio”, pinche botón derecho en “Equipo”, pinche botón derecho en “Administrar” para iniciar el programa de gestión de discos.

**Paso 2:** Seleccione “Almacenamiento”, haga doble click en “Administrador de discos”, doble click en “Sin formatear” y seleccione “Nueva partición”.

(El HD aparece “Sin formatear” solo cuando el mismo no esté particionado. Si su HD está formateado y particionado, por favor, sátese este paso).

**Paso 3:** Siga los pasos de instalación del “Asistente de particionado” para particionar y formatear el HD. Seleccione “Formatear con los siguientes parametros” y marque “realizar formato rápido”. Pulse siguiente.

**Paso 4:** Finalice el asistente.

**Paso 5:** Abra “Mi PC” y compruebe que ve el icono del HD. La carcasa con el HD está lista para su uso.

## **5.0 FAQs**

- ¿Cumple su ordenador con los requisitos mínimos para usar la carcasa?  
*Respuesta:* Vea la sección 3.0 Requisitos del sistema
- ¿Ha seguido los pasos de instalación para su interface y sistema operativo?  
*Respuesta:* Revise el apartado 4.0 Instalación del hardware
- ¿Están los dos extremos del cable USB firmemente conectados?  
*Respuesta:* Compruebe que ambos extremos del cable están firmes en sus respectivos puertos. Intente desconectar el cable, espere 10 segundos y vuelva a conectarlo. Si no se reconoce todavía la unidad, reinicie su ordenador e inténtelo de nuevo.
- ¿Recibe la unidad suficiente energía?  
*Respuesta:* Si la unidad está conectada al ordenador por USB y no la encuentra, puede estar no recibiendo suficiente energía del Puerto USB de su ordenador. Desconéctelo e inténtelo en otro Puerto USB.
- ¿Por qué no puedo encontrar mi HD después de conectarlo?  
*Respuesta:* Vea la sección Sobre los formatos del Sistema de ficheros